



### Кронштейн 6DSG VW, Skoda

1. В моторном отсеке демонтировать корпус воздушного фильтра.
2. Открутить крепления рычага переключения передач.



3. . На рычаг установить дополнительное водило и закрепить штатной гайкой. Установить основной кронштейн с запорным элементом на технологическое «ухо» и закрепить болтом М8

